

# Charme RUST

Sistema di decorazione ad effetto rame ossidato e ruggine.

## Le versioni del Charme RUST da cartella sono:

- Charme RUST effetto Nr. 1
- Charme RUST effetto Nr. 2
- Charme RUST effetto Nr. 3
- Charme RUST effetto Nr. 4
- Charme RUST effetto Nr. 5
- Charme RUST effetto Nr. 6

## INDICAZIONI D'IMPIEGO

Assicurarsi sempre che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. Rimuovere eventuali granuli da intonaco, in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, eventualmente rimuoverle.

Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di **NATIVE Fondo** bianco da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa. In seguito al applicazione del Fondo, che vale per tutti gli effetti seguire le istruzioni a secondo dell'effetto.

### Charme RUST effetto Nr. 1

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme Rust Green Copper** pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto. Ora applicare una prima mano di **Charme RUST** pronto all'uso utilizzando un pennello, distribuendo il prodotto in maniera regolare su tutta la superficie. Subito dopo rigare la superficie in senso orizzontale utilizzando l'attrezzo tipo pettine. Le rigature create faranno emergere la mano di **Charme Rust Green Copper** applicata precedentemente. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Ora applicare una seconda mano di **Charme RUST** pronto all'uso utilizzando un pennello, distribuendo il prodotto in maniera regolare su tutta la superficie e lasciare asciugare completamente. Versare una esigua quantità di **Charme Rust Green Copper** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie applicando il prodotto a tratti alterni in senso orizzontale.

### Charme RUST effetto Nr. 2

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme Rust Green Copper** pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto. Ora applicare **Charme RUST** pronto all'uso utilizzando un rullo, distribuendo il prodotto in maniera regolare su tutta la superficie. Subito dopo rigare la superficie in senso verticale utilizzando l'attrezzo.... Le rigature create faranno emergere la mano di **Charme Rust Green Copper** applicata precedentemente. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Versare una esigua quantità di **Charme Rust Green Copper** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie applicando il prodotto a tratti alterni in senso verticale e lasciare asciugare.

### **Charme RUST effetto Nr. 3**

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme METAL BRONZE** pronto all'uso utilizzando un rullo a pelo corto. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Ora applicare **Charme RUST** pronto all'uso utilizzando un pennello, distribuendo il prodotto in maniera irregolare in diverse parti della superficie riproducendo con il pennello dei movimenti a tratti alterni verticali. Direzione immediatamente il prodotto appena applicato con il pennello direzionando il prodotto in senso verticale. Ripetere più volte la stessa operazione per creare il caratteristico effetto della striatura. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Versare una esigua quantità di **Charme Rust Green Copper** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie applicando il prodotto a tratti alterni in senso verticale. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione.

### **Charme RUST effetto Nr. 4**

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme METAL BRONZE** pronto all'uso utilizzando un rullo a pelo corto. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Ora applicare **Charme RUST** pronto all'uso utilizzando un pennello, distribuendo il prodotto in maniera irregolare in diverse parti della superficie riproducendo con il pennello dei movimenti a tratti alterni verticali. Direzione immediatamente il prodotto appena applicato con il pennello direzionando il prodotto in senso verticale. Ripetere più volte la stessa operazione per creare il caratteristico effetto della striatura. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Versare una esigua quantità di **Charme Metal GOLD** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna nel prodotto. Accarezzare la superficie applicando il prodotto a tratti alterni in senso verticale. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione.

### **Charme RUST effetto Nr. 5**

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme su tutta la superficie 1 mano di **Charme METAL RED COPPER** pronto all'uso utilizzando un rullo a pelo corto. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme Rust** pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto. Versare una esigua quantità di **Charme Metal Gold** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna marina nel prodotto. Tamponare tutta la superficie con la spugna marina, distribuendo in modo equo il prodotto e tutti i seguenti prodotti: **Charme Metal Red Copper + Charme Rust Green Copper + Charme Rust.**

### **Charme RUST effetto Nr. 6**

Dopo la totale essiccazione del **NATIVE Fondo**, applicare in modo uniforme su tutta la superficie 1 mano di **Charme Rust Blue Copper** pronto all'uso utilizzando un rullo a pelo corto. Lasciare asciugare per 6-12 fino a totale essiccazione. Applicare in modo uniforme 1 mano di **Charme Rust** pronto all'uso, utilizzando un rullo a pelo corto. Versare una esigua quantità di **Charme Metal Bronze** su un supporto e impregnare l'estremità di una spugna marina nel prodotto. Tamponare tutta la superficie con la spugna marina, distribuendo in modo equo il prodotto e tutti i seguenti prodotti: **Charme Rust Green Copper + Charme Rust Blue Copper + Charme Rust.**

Data Aggiornamento TDS IT: Novembre 2018

EYCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.